

使用说明书

电除尘用单相高低压供电装置/全电场智能控制器

型号 EPACS®-V/1





大连德维电子科技有限公司

请在使用本设备前详细阅读本说明书和工程图纸, 并将其保存好以备将来使用(很重要)。 本说明书版本/USERS VER: 1.3

目 录

- 1、技术要点
- 2、成套/安装/维护
- 2.1、成套
- 2.2、安装与调试
- 2.3、维护
- 3、控制器
- 3.1、全电场智能控制器外部接口图示
- 3.2、控制器主要参数
- 3.3、I/O 量
- 3.4、拨码器状态
- 4、适用范围和使用条件
- 5、产品执行的标准和型号的定义
- 6、输入输出参数
- 7、简要故障保护功能的定义
- 8、设备的开机、停机和紧急停机
- 9、RTU(手操器)的使用
- 10、附图汇
- 10.1、简单故障处理流程图汇
- 10.2、控制柜外形图汇
- 10.3、整流变外形图汇
- 10.4、电气及控制原理图汇
- 10.5、网络组态图汇

特别注意:

本设备中,硅整流变压器为大功率直流高压输出设备,控制柜为动力电(强电)输出设备,未经培训之合格操作人员和无规定电气技术资格的人员,禁止接触和操作本设备。同时提醒有资格的操作人员,必须时刻遵守电气安全规范,特别对于高压部分回路,必须可靠接地放电并接地保护,才可操作。

1、产品要点

- ◎EPACS-V/I 单相全电场智能控制器的控制核心,采用 2 片 32 位 DSP 数字信号处理器,达到功能处理模块化和快速、精确、可靠的运算。能根据电场中电压电流的变化情况,快速准确地捕获闪络信号,并根据具体情况作最佳处理。
- ◎自动根据 U-I 曲线选择最优工作方式(包括严格的节能要求和提高效率要求),能自动适应高、中、低比电阻粉尘及各种恶劣工况。其工作方式涵盖斜率节能、充电比供电、降电压振打及振打补偿、最高平均电压、定值火花率等多种主流控制方式并可自由无限制组合,以达到最佳排放效果和节能效果。
- ◎其控制范围涵盖全部的低压系统及各 I/O 点的逻辑关系,并且可根据拨码器状态位自由定义。控制器提供 18 路 DI (开关量输入), 16 路 DO (开关量输出), 5 路 Pt100 AI (Pt100 模拟量输入), 2 路 4-20mA AI (4-20mA 模拟量输入) 和 2 路 4-20mA AO (4-20mA 模拟量输出)。
- ◎实现阴极线接地振打专利技术,保持阴极线干净,降低二次扬尘(需配置电动高压隔离开关箱/柜)。
- ◎通过 RTU (手操器) 实现现场级监控。通过 MODEBUS TCP/IP 以太网络组态进行工厂级监控。
- ◎单室联机振打,时序由主、从机自动协调,提高振打效果。
- ◎全开放核心工程参数及专家系统,且有 2G 数据存储卡记录的长达一年运行参数可供建模分析,有利于丰富现场管理人员数据经验和管理水平。
- ◎故障保护功能完善,实时时钟,具备断电记忆功能,系统参数拷贝(上传下载)功能。
- ◎专业生产线生产,外观精致、结构合理,器件精良、性能稳定可靠,电磁兼容性强。
- ◎大量业绩涵盖电力 300MW、600MW 机组, 冶炼 210、360、430m²烧结机, 造纸、水泥等行业。
- ◎综合节能达 30-70%。
- ◎投资回收期短,1-3年。

2、成套/安装与调试/维护

2.1、成套 2.1.1、高低压供电装置


	14 M2=01 B 14=		
编号	项目	数量	注意事项
1	单相高低压控制柜	1	高低压一体智能控制
2	硅整流变压器	1	单相桥式整流负高压输出
3	高压阻尼电阻	1	硅整流器规格 0.1-0.4A 配 700 Ω /250W
			硅整流器规格 0.5-1.2A 配 300 Ω/500W
			硅整流器规格 1.3-2.4A 配 150 Ω/800W
4	使用说明书	1	放置于单相高低压控制柜内
(5)	单相高低压控制柜合格证书	1	放置于单相高低压控制柜内
6	硅整流变压器合格证书	1	放置于硅整流变压器低压接线端防雨罩内
7	门钥匙和电源开关钥匙	1	绑定在高低压柜上方吊环处
8	◎全电场智能控制器	1	已安装于单相高低压控制柜内(正面)
9	◎高压接口板	1	已安装于单相高低压控制柜内(正面)
(10)	◎低压继电器板	1	已安装于单相高低压控制柜内(反面)


2.1.2、RTU (手操器)


编号	项目	数量	注意事项
Û	RTU (手操器,触摸屏)	1	1个成套项目配1台。其他情况需单买。
12	RTU 数据线	1	1 个成套项目配 1 根。其他情况需单买。

2.1.3、控制器(系统)

编号	项目	数量	注意事项
8	全电场智能控制器	1	
9	高压接口板	1	
(10)	低压继电器板	1	图例为 4 回路板。具体回路随低压而不同,价格不同。
4	使用说明书	1	









2.2、安装与调试

2.2.1、拆封

- ◎设备开箱后,应检查设备的部件、附件、备件和技术文件是否齐全。
- ◎检查控制柜经运输后仪表有无损坏,紧固件有无松脱现象,发现异常及时处理,不能修复的马上与我公司技术部门联系。
- ◎检查高压硅整流变压器油箱、油枕及瓷瓶等有无损伤、渗漏油现象。
- 2.2.2、安装
- ◎控制柜应安装在平整的平面上,建议安装在槽钢上,这样有利于固定,控制柜的外壳又能良好接地。



◎起吊变压器时,应采用直径为 20-25mm 的钢丝绳,起吊位置位于整流变侧四角吊环,严禁箱盖吊环起吊,同时应避免将散热片压坏。



- ◎电源进线和控制柜、变压器之间主回路线按低压配电有关规定,选用铜芯电缆线或其它适用的电缆线。 地线电缆应采用 15mm²以上多股铜芯导线。模拟量信号引线一律采用 RVVP 1.0mm²以上屏蔽电缆,金属屏蔽 层必须可靠单端接地。
- ◎当整流变压器安装于室内时,整流变压器的输出端到负载的连线采用高压绝缘电缆。
- ②控制柜的接地端、整流变压器的接地端以及负载外壳接地端都必须十分可靠的接地,其接地电阻不得大于 2Ω。为了防止干扰,变压器上二次电流、电压取样电阻的接地端(信号地)均应用大于 15mm² 铜芯多股软线可靠地接到变压器底侧部的接地端。控制柜、变压器、负载(如除尘器阳极)的接地端都应接一起后同一点接地。
- ◎设备接线应符合国家高、低压接线相关规定。
- ◎为防止干扰,电缆布置时,动力电缆和控制电缆、通讯电缆应分层,避免长距离相混。

2.2.3、调试

- ◎按电气原理图要求,用万用表检查各连线,保证连线正确。
- ◎常规调试需由专业技术人员负责,当出现特殊情况需要非专业人员调试时,请在确认接线正确的前提下, 严格按本说明书及电除尘器厂家提供的运行手册操作,如出现技术问题,请慎重处理,速与我公司售后服 务部门联系。
- ◎在保证电除尘器内无人及高压硅整流变压器附近无人的条件下,严格按电除尘器操作规程,逐步确认后,才能将高压硅整流变压器带上电场负载。
- ◎设备投入正常使用时,应根据电场的工作电压,选择合适的高压硅整流变压器的输入接头,使设备的输出电压与电场负载良好的匹配,保证设备稳定可靠地运行,并达到节能的效果。对于输出额定电压为 72KV 的高压硅整流变压器,当电场工作电压小于 60KV 时,高压硅整流变压器的输入接 60KV 档;当电场工作电压大于 60KV、小于 66KV 时,高压硅整流变压器的输入接 66KV 档;当电场工作电压大于 66KV 时,高压硅整流变压器的输入接 72KV 档。

2.3、维护

控制柜维护

- ◎控制室地面应坚持每天打扫,保持室内清洁。
- ◎控制柜门应保持密封,保证柜内所有冷却风机正常运行。
- ◎定期用干燥压缩空气清扫控制柜内的灰尘,保持柜内清洁。

变压器维护

◎高压硅整流变压器运行时,值班人员应对变压器作定期巡回检查,内容包括:

监视控制柜上的仪表、负荷变化,温升及变压器的电磁声响有无异常。

定期检查变压器的油位、附件、干燥器有无异常及有渗漏油现象。

- ◎定期对高压瓷瓶及变压器身进行擦试,保持其表面干净。
- ◎每半年(最长周期不得超过一年)对高压硅整流器内的油取样并进行绝缘耐压试验(其电击穿强度应高于 40KV, 极距为 2.5mm 时),以监视其所含水份是否符合要求。
- ◎高压硅整流变压器每5年应进行一次吊芯检查,吊芯时应注意下列事项:

吊芯一般在良好天气的状况下进行,并且无灰烟、尘土、水气(相对湿度不超过75%)的清洁场所进行,尽量缩短吊芯时间,防止高压硅整流变压器及器身受潮或污染而降低主绝缘。

户外式高压硅整流变压器吊芯前应注意打开箱盖上位于高压出线侧方向的圆形观察孔盖,用手电先观察情况,再用扳手拆开负高压输出回路上的连接线。吊芯完毕后必须可靠接回。注意:在内部器身的下方有四个定位孔,所以在放回器身时,要注意孔的对接。


起吊时应有专人指挥,油箱四角亦要有人监视,防止铁芯和绕组及绝缘部件与油箱碰撞损坏。吊芯时起吊位置位于箱盖上的四只吊环。

如果现场运行人员没有把握,请联系生产厂家派员协助进行(有偿服务)。

3、控制器

3.1、全电场智能控制器外部接口图示

- 1、产品型号
- 2, I/O 1-24 25-48 49-72 73-96
- 3、电源
- 4、系统运行
- 5、高压运行
- 6、远控
- 7、DCS
- 8、故障报警
- 9、U2 出厂调节
- 10、I2 出厂调节
- 11、散热孔
- 12、SD 卡指示灯
- 13、SD 卡插槽
- 14、RTU(手操器)接口
- 15、以太网接口
- 16、拨码器
- 17、复位按钮
- 18、安装孔



3.2、控制器主要参数

二块 32 位的 DSP 数字信号处理器。

模拟量和数字量以可定义的方式输入。

SCR 触发器。

2G SD 卡用于储存运行参数。

DSP 自带大容量 FLASH 用以储存控制软件,EEPROM 用以存储控制参数。

实时时钟。

以太网和 RS485 双通讯接口,支持标准的 MODEBUS TCP/IP 和 MODEBUS RTU 协议。

RTU (手操器) 接口

外形尺寸(宽 X 深 X 高) 33cmX7cmX19cm

重量 2.4Kg(不锈钢质外壳)

环境温度 -10℃至+40℃

使用电压 24V DC (开关电源供给)

功耗 <30VA

3.3、I/O 量

EPACS-V/1 型全电场智能控制器提供:

18 路 DI (开关量输入);

16 路 D0 (开关量输出):

5 路 Pt100 AI (Pt100 模拟量输入):

2路 4-20mA AI (4-20mA 模拟量输入);

2路4-20mA AO (4-20mA 模拟量输出);

所有输入及输出量均可由程序自由定义。用户在停机状态下修改全电场智能控制器上拨码器状态位即可切换到预设的 I/O 输入状态以实现不同的控制功能,RTU(手操器)界面自动适应。所以,下面列举各种拨码器状态下,I/O 量的定义(随着功能的不断升级,本节内容会有增加。全电场智能控制器软件可升级并且向下兼容)。

3.4、拨码器状态


全电场智能控制器面板上,拨码器的拨码开关状态决定拨码器的状态位。

如右图, 其状态位(按顺序 1-8) 为:

0000 0001


前四位为硬件逻辑状态位

后四位为控制定义状态位



如右图,其状态位(按顺序 1-8)为: 0000 0010 前四位为硬件逻辑状态位

后四位为控制定义状态位



本说明书中提及拨码器状态位时,以此类推。

4、适用范围和使用条件

- 4.1、适用范围
- ◎电力:用于火力发电厂锅炉烟气除尘;
- ◎冶金: 用于各种金属冶炼的除尘, 原料回收; 电捕焦场合。
- ◎建材:用于水泥等工业过程的除尘,回收物料,尘源抑制等;
- ◎石化:用于分离原油中的水份,杂质以及制酸、塑料工业中用于除尘、除雾,回收各种原料等;
- ◎轻工:用于造纸工业过程中的空气净化,餐饮服务行业的除油烟和轻纺工业静电植绒等。
- ◎电子、医药、精密机械工业:用于用于净化空气、提高产品质量。

4.2、使用条件

- ◎海拔不高于 3000m。若超过,其额定值应按相关标准作相应修正。
- ◎对于控制柜,环境温度为-10℃--+40℃;对于高压整流变压器,
- 环境温度不高于+40℃,不低于变压器油所规定的凝点温度(如使用 25#油为-25℃,使用 45#油为-45℃)。
- ◎空气最大相对湿度为 90% (在相对于空气 20±5℃时)
- ◎运行地点无导电爆炸尘埃,没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸气.
- ◎无剧烈振动和冲击,垂直倾斜不超过5%。
- ◎输入交流电压持续波动范围不超过额定值的±10%。
- ◎输入交流电压频率波动范围不超过额定值(50Hz)的±2%。
- ◎接地电阻小于20。
- ◎要求特殊工作条件时,用户应在订货时提出并与制造厂协商解决。

5、产品执行的标准和型号的定义

5.1、产品名称

按《中华人民共和国机械行业标准》规定,本产品名称为: 高压静电除尘用整流设备 (Rectifying equipment for high voltage electrostatic precipitator)。

5.2、执行标准

本产品符合:

- 《中华人民共和国机械行业标准--高压静电除尘用整流设备试验方法(JB/T5845-1991)》
- 《中华人民共和国环境保护行业标准-电除尘器高压整流电源 HJ/T320-2006》
- 《中华人民共和国环境保护行业标准-电除尘器低压控制电源 HJ/T32 1 -2006》

5.3、型号定义

按《半导体变流器型号编制方法(JB1505—75)》相关规定,本产品的型号定义如下: GGAj 02(EPACS-V/1) \square mA/ \square kV-HW(HN)

- ◎G: 硅整流
- ◎G: 高压用
- ◎Ai:油浸自冷
- ◎02: 晶闸管调压
- ◎EPACS: 产品代号
- ◎V/1: V型,高低压一体化智能控制,1为单相
- ◎□□mA: 二次输出/额定整流电流
- ◎□□kV: 二次输出/额定整流电压
- ◎HW:整流变户外式(侧出线)
- OHN: 整流变户内式(上出线)



6、输入输出参数

序	设备型号	交流输入	交流输入	交流输入	直流输出	直流输出	直流输出功
号	A/kV	电压 (V)	电流 (A)	功率(kVA)	电压(kV)	电流(mA)	率(kW)
1	0.1/ (60-72)	380	23/27	8.6/10.3	60/72	100	6/7.2
2	0.2/ (60-72)	380	45/54	18/20	60/72	200	12/14
3	0.3/ (60-72)	380	68/81	26/31	60/72	300	18/21.6
4	0.4/ (60-72)	380	90/108	34/41	60/72	400	24/29
5	0.6/ (60-72)	380	135/162	51/62	60/72	600	36/43
6	0.8/ (60-72)	380	180/216	68/82	60/72	800	48/58
7	1.0/ (60-72)	380	225/270	86/103	60/72	1000	60/72
8	1.2/ (60-72)	380	270/325	103/123	60/72	1200	72/86
9	1.4/ (60-72)	380	316/379	120/144	60/72	1400	84/101
10	1.6/ (60-72)	380	360/433	137/165	60/72	1600	96/115
11	1.8/ (60-72)	380	405/486	154/185	60/72	1800	108/140
12	2.0/ (60-72)	380	450/540	172/206	60/72	2000	120/144

7、故障保护功能的定义

- 注: 全电场智能控制器所有故障保护功能均可开启与关闭。
- ◎输入过流:输入过流是指高压整流变的一次输入电流超过对应规格的额定值。
- ◎可控硅开路(输入开路):整流变没有输入,主要由于断路器不合闸及可控硅不导通等故障造成。
- ◎输出开路:指变压器没有输出电流,只有输出电压(比如变压器高压阻尼电阻熔断导致开路),控制器判断为输出开路。
- ◎输出短路: 指变压器的高压输出端对地短路,也就是没有输出电压,只有输出电流,控制器判断为输出 短路。
- ◎偏励磁:指变压器输出的电流波形有中断、不连续。二只可控硅中有一只未触发或变压器内部桥臂不对称开路,都会出现此类型的故障。
- ◎输出欠压: 变压器输出的电压低于电场最低的电晕放电电压,一般为 25KV。
- ◎临界油温:变压器油温达到 75℃时,控制器发出临界油温报警,同时进入油温保护模式运行。
- ◎危险油温:变压器油温达到85℃时,控制器发出危险油温报警,同时主回路跳闸。
- ②轻瓦斯:变压器内部因各种原因产生气体,并上升至气体继电器处集聚,达到一定量程度后动作报警开关,控制器检测到后,发出轻瓦斯报警;低油位是指变压器油由于某些原因减少到安装气体继电器的安装位置后,推动开关,控制器检测到后发出低油位报警。轻瓦斯/低油位属联动报警,处理本故障需用排除法加以区分。
- ◎重瓦斯:变压器内部因各种原因产生气体,并上升至气体继电器处集聚,达到一定量程度后动作报警开关,控制器检测到后,发出重瓦斯报警。
- ◎低压故障:包含各种低压设备如加热、振打等回路的故障,具体可参考RTU或上位机的故障指示。

8、设备的开机、停机和紧急停机

- ◎本节适用于经由合格调试人员调试完毕并能正常运行之设备的开停机。 开机
- ◎按电除尘器操作规范进行安全检查和开机前的准备工作(如风机、温度、工艺等)。
- ◎闭合柜内控制器电源断路器 QF3,接通柜前门面板钥匙开关 SL1,控制器 "Power"电源指示灯亮。
- ◎闭合低压回路总电源断路器 QF2,闭合每个低压回路的断路器。
- ◎闭合柜内主回路断路器 QF1。
- ◎按下柜前门面板按钮开关 SB1,控制器 "SYS Run"系统运行指示灯亮。(注意:硬件定义状态位为 0001

时,方可进行该操作,否则无效)


停机


- ◎按电除尘器操作规范进行安全检查和停机前的准备工作。
- ◎按下柜前门面板按钮开关 SB2。
- ◎按下柜前门面板紧急停止按钮 SB3 (分开主断路器)。
- ◎断开每个低压回路的断路器,断开低压回路总电源断路器 OF2。
- ◎关闭柜前门面板钥匙开关 SL1,控制器 "Power"电源指示灯灭,断开柜内控制器电源断路器 QF3。 紧急停机
- ◎按下柜前门面板紧急停止按钮 SB3。(该按钮为最高级别的停止)

9、RTU (手操器) 的使用

9.1、连接 RTU

◎用 RTU 数据线 ②连接全电场智能控制器 ⑧和 RTU ②(也可以连接已经安装好程序的电脑)






9.2、等待初始化


◎RTU 自动得电并进行初始化,按 RTU 界面及提示进行操作。

9.3、界面操作说明


◎实时数据界面




◎高压限定参数的整定界面




◎高压模式参数的整定界面




◎高压工程参数的整定界面




◎低压设备(振打)参数的整定界面




◎低压设备(卸灰)参数的整定界面




◎低压设备(加热)参数的整定界面




◎参数校准界面




◎故障信息界面



◎曲线数据界面



◎系统参数界面




◎用户选择界面





◎权限提示界面





- 10、附图汇
- 10.1、简单故障处理流程图汇














10.2、控制柜外形图汇








10.3、硅整流变压器外形图汇




10.4、电气及控制原理图汇











拨码器状态位	端子组	控制位	功能
	DO	CDN11:23	备用輸出
	AI	C□N13:66	4-20mA输入-正极
0000 0001	AI	CDN13:67	4-20mA输入-负极
0000 0010	ΑI	CDN13:68	4-20mA输入-正极
	ΑI	C0N13:69	4-20mA输入-负极
	A0	CDN13:70	接地
	A0	CON13:71	接地
	DO	CDN11:23	DCS备受信号输出
	ΑI	C0N13:66	4-20mA输入-正极
	ΑI	CDN13:67	4-20mA输入-负极
0000 0011	ΑI	CDN13:68	4-20mA輸入-正极
	ΑI	CDN13:69	4-20mA輸入- 负极
	A0	CDN13:70	接地
	A0	CDN13:71	接地
	DO	CDN11:23	DCS备妥信号输出
	ΑI	CDN13:66	4-20mA输入-正极(DCS二次电压限定)
	ΑI	CDN13:67	4-20mA输入- 负极(DCS二次电压限定)
0000 0100	ΑI	CDN13:68	4-20mA输入-正极(DCS二次电流限定)
	ΑI	C0N13:69	4-20mA輸入-负极(DCS二次电流限定)
	A0	C□N13:70	二次电流信号输出
	A0	CDN13:71	二次电压信号输出

注:0000 0010与0000 0001相比,可以接受上位机启停等控制,现场不能启动。其余功能相同。


集体编号																
田底图总号																
									177		ш.	, 12	. #	ш	4 14	1 JJ
底图总号	•								杯儿	数量	史 [文 早	- 5	<u> </u>	<u>名日</u>	<u> </u>
# E & A				FΡΔ	ია <u>.</u>	· V/1-(0,1-	2 0)4/72									
								-'``								
日期签字		工艺			牛和	高低压供电	天直	7	πĬ	1		第	6	张井	8	张
# 71 W T		标准化			控	制定义状态位	俵									
		批准					•									
格式(1)		制图:		描图	:				幅	面:3						



日																				
										0000									逻辑状态位	焚码器硬件
	TAPE OF THE PERSON OF THE PERS	2# 廣料位	1#高料位	2#螺旋输送机	1#螺旋输送机	3# 卸灰电机	2# 卸灰电机	1# 卸灰电机	4# 加热	3# 加热	2#加热	1# 加热	3# 阴极振打	2#阴极振打	1# 阴极振打	3#阳极振打	2#阳极振打	1#阳极振打		回路名称
				CDN11	CON11	CON11	CON11	CON11	CON11	CON11	CDN11	CON11	CON11	CON11	CON11	CON11	CON11	CON11	端子组(D[])	A
				22	21	05	19	18	9	8	7	6	17	16	15	5	4	3	控制位	
	CINIZ	CDN12	CON12	CDN12	CON12	CON12	CON12	CON12	CON12	CON12	CON12	CON12	CON12	CDN12	CON12	CON12	CON12	CON12	端子组(DI)	В
	4/	46	45	44	43	42	41	40	31	30		28	39	38	37	27	26	25	控制位	
									CDN13	CDN13	CON13	CDN13							端子组(AI)	C
世 一									56, 57	, 55	55	2							控制位	
朝 東相高低压供电装置硬件逻辑状态位		当A 闰合,R (从接触器来) 未闰合,控制器判断为故障,当A 闰合,B 闰合,	()上海姆·	益計 ▼ 2#(上层)螺旋输送机 —	3、	2、 匈灰系统开启可根据灰斗料位控制,高料位开启,低料位关,开启顺序同上。	→ 2#(上层)螺旋输送机—	人自政总统开启项目 人	4、当A 闵合,B(从接触器来)未闵合,控制器判断为故障。当A 闵合,B 闵合,工作正常。	(3、单路加热控制, C相对应A。当C到上限温度时停止加热,到达下限时启动加热。	2、电加热手动控制,可在前面板及RTU手操器上进行切换。	1、电加热恒温控制时,恒温温度上限温度、下限温度、报警温度可根据用需要调整(RTU内调整				O. 11 14 15 17 //48/40.45/5/14 15 45/45/45/14 24 11 11 11 15 17 14 14 11 11 11 15	3、当A 闭合、R(从接触器来)未闭合、按曲器判断为故障、当A 闭合、R 闭合工作下常、	2、振打申机程序停用时,能实现手动控制,切换开关设在柜前面板旋钥及RTII均可切换,	振打电机自动控制时。	逻辑关系
	 標本番号 機 報 EPACS®- V/1-(0.1-2.0)A/72kV 場 後 名 名 単相前低低供地装置硬件逻辑状态位 核 形 後 名 選 係 名 名 	LINIC 4/	2共局科位 CDN12 47 5、当A 闭合、B (从接触器来)未闭合、控销器判断为故障、当A 闭合、B 闭合、B 闭合、B 闭合、B 闭合、B 闭合、B 闭合、B 闭合、B	1	2#螺旋輸送机 CCIN12 44 卸灰电机(1~3+) 一度时 一 2+(上层)螺旋输送机、 度时 一 2 (上层)螺旋输送机、 度时 上 2 (上层)螺旋输送机	1#螺旋輪送机 CON11 21 CON12 43 3、約束系统停L順序方 2#螺旋輪送机 CON11 22 CON12 44 45 4、長时时同可伝(TU上調整 2# 病料位 CON12 45 4, 長时时同可伝(TU上調整 5、当A同合、B(从接触器表)未同合、控制器制态线隙、当A同合、B(A) 6	3 # 却本恵机 CDN11 20 CDN12 42 2、 均皮系統元 育可機要決利位差軌、高料位元品、循料位光、形痕所則上 1 # 環旋輸送机 CDN11 21 CDN12 44 均交均板(1~3 申) 度时 ~ 2 # (上层) 環旋輸送机 / 受时 ~ 2 # (上层) 環旋凝液 , 当A 同合, B (人接賴果木) 未同合, B (人接賴果木) 未同合, B (人接賴果木) 未同合, B (內合, B (人是與專業所分域庫、当A 同合, B (內合, B (人是與專業本人表同合, B (內合, B (人是與專業本人表同合, B (內合, B (人是與專業本人表同合, B (內合, B (人是與專業本人表同合, B (人是與專業本人表同人表自, B (人是與專業本人表自, B (人是與專業本人表自, B (人是與專業本人表自, B (人是與專業本人表自, B (人是與專業本人是與專業本人表自, B (人是與專業本人是與專業本人是與專業本人表自, B (人是與專	2# 約束地机 CON12 41 1# (咸辰) 螺旋瓣送机 要时 2# (上层) 螺旋瓣送机 更时 2# 2# (上层) 螺旋瓣送机 更时 2# (上层) 螺旋瓣 更时 2# (上层) 螺旋瓣 更时 2# (上层) 螺旋瓣 更时 2# (上层) 医型	1 # 均次包机 CON11 18 CON12 40 1、均次系統計的顺序为 2# 4次系統計的顺序为 2# 4次系統計的顺序为 2# 4次系統計的顺序为 2# 4次系統計的顺序为 2# 4次系統計的顺序为 2# 4次系統計的顺序为 2# 4次系統計的可提表的 2# 4次系統計 2# 4 次元 2# 4次系統計 2# 4次系統計	4 # # # CDN11	CON12 31 CON13 54.55 3. 単路機能化 C相対的、 26 対阻過度特別上地熱、競技 (限 日 日 日	22	1	3# 3# 3	2月原検索打	1	3 日	2計解機計 CINNI 4 CDNI2 26 3、約(時) B(从後轉奏) 技術的 控制排除技術、 劉(時) B(必要等) 技術的 控制排除技術、 劉(時) B(必要等) 技術的 B(必要等) B(必要等) 技術的 B(必要等) 技術的 B(必要等) B(必要等) B(必要等) LEE B 等 B (公理》 B(公理》 B	1	



10.5、网络组态图汇



联系方式:

- ▲ 公司名称:大连德维电子科技有限公司
- ▲ 公司地址:大连市沙河口区香周路 249 号三合大厦 1702 室
- ▲ 邮编: 116033
- ▲ 电话: 0411-39706195 39706086
- ▲ 传真: 0411-39706175
- ▲ 电子邮件: dewei_d1@ 163.com
- ▲ 网址: http://www.deweikeji.com